

PRÉCAUTION D'INSTALLATION

L'installation de la Trigger Match est simple, mais il faut disposer d'un tournevis spécialement adapté à la vis de serrage de la détente. Sans cet accessoire le risque de détérioration de la vis est important. Si vous n'avez pas un tournevis parfaitement adapté, nous vous recommandons de faire appel à un armurier qui dispose d'outils parfaitement adéquats.



MODE D'EMPLOI

Le plus simple et le plus confortable est de démonter l'action de la crosse, afin d'avoir une vision parfaite lors du changement de détente.

Un fois l'action démontée, il suffit avec un tournevis parfaitement adapté¹ de desserrer la vis qui maintient la détente. Un fois la vis desserrée, la détente coulisse soit vers l'avant soit vers l'arrière.

Avec le plat du tournevis, il faut écarter légèrement les lèvres qui maintiennent l'action afin de pouvoir engager la Trigger Match. Il ne faut pas écarter exagérément ces lèvres, car ensuite la vis de serrage ne pourrait pas serrer suffisamment la nouvelle détente.

Dans le cas où les lèvres seraient trop écartées, il suffira de serrer ces lèvres avec une pince plate, puis de serrer légèrement la vis.

Prendre garde au remontage de l'action, la détente Trigger Match n'étant pas protégée par le ponté resté sur la crosse.

PRÉCAUTION

Votre détente est maintenant très sensible, et son volume a changé, il faut faire particulièrement attention au début de ne pas actionner involontairement la détente.

BON TIR AVEC « LA DETENTE QUI FAIT MOUCHE »

(1) Un tournevis adapté est un tournevis dont la largeur, l'épaisseur et la matière est parfaitement identique à la vis. Nous ne sommes pas responsables des dégâts sur la vis de serrage qui pourraient être faits à cause d'un tournevis non conforme.